

ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ И ВАННЫХ ЭКРАНОВ

Общая инструкция:

- замерьте **ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ОБЛИЦОВАННЫХ СТЕН**

- не отталкиваться от приблизительных размеров!

- проверьте ровность полов (для поддона)

- измерять надо в 3-х плоскостях – нижнюю (для установки поддона или для кладки), середину и верхнюю часть для установки изделия.

- если хотите замерить размер для изделия до потолка (относится только к продуктам серии Brilliant и Elegance) свяжитесь со службой поддержки (на синей линии) по тел: 8-800-333-41-51 или напишите на andrey.bolshakov@ravak.ru

- Проверьте отклонение от вертикальной высоты изделия (допуска кривизны стен) – а именно см. таблицу

	РАМНАЯ	БЕЗРАМНАЯ
Форма нетипичного изделия	Регулировка нетипичного изделия	Регулировка нетипичного изделия
ПОЛУКРУГЛЫЕ	(-15 до +5) мм	(-5 до +5) мм
УГЛОВЫЕ	(-15 до +5) мм	(-5 до +5) мм
ДВЕРИ	(-15 до +25) мм	BSD2 (-5 до +5) BSD3 (-10 до +10)
СТЕНКИ	(-10 до +10) мм	(-5 до +5) мм
ВАННЫЕ ЭКРАНЫ	(-3 до +3) мм	(-5 до +5) мм
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ	(-5 до +5) мм	(-3 до +3) мм